

Тип ремонта	iPad 2	iPad 3/4	iPad Air	iPad Air 2	iPad mini	iPad mini 2	iPad mini 3	iPad mini 4	iPad Pro 9.7	iPad Pro 10.5	iPad Pro 12.9	iPad 2018
Замена сенсорного стекла	2200	2600	2400	15100	2800	2800	2800	8000	13000	20800	19500	5400
Замена дисплея (LCD)	4500	4300	6800	15100	4100	5300	5300	12500	13000	20800	19500	8000
Замена дисплейного модуля	-	-	-	15100	-	-	-	12500	13000	20800	19500	-
Замена аккумулятора	2800	3100	3400	3500	2800	3200	3600	3600	4000	4500	5800	4500
Замена корпуса	3900	4200	4600	5300	4300	5600	5200	6300	7500	7500	13000	-
Замена кнопки Home (домой)	1700	1700	1900	2000	1900	1900	2300	2400	-	-	-	-
Замена разъема зарядки	1900	1900	2500	2100	2400	2700	2700	2900	3500	3600	4000	2800
Замена кнопки включения	1800	2300	1800	2000	1800	2100	2100	2300	3000	3200	3800	3200
Замена Sim-держателя	1600	1600	2000	2500	1600	1600	1800	2100	3500	3900	4500	3900
Замена антенны	1800	2100	2200	2500	2200	2200	2200	2500	2900	3000	3200	3000
Замена кнопок громкости	1600	2300	1800	2100	1800	2100	2100	2100	3000	3000	3500	3000
Замена микрофона	1900	2100	2200	2200	2100	2300	2300	2600	3200	3200	3500	3200
Замена основной камеры	1600	1900	2100	2300	2100	2100	2100	2500	4000	4000	5600	4000
Замена передней камеры	1900	2200	2200	4000	2200	2200	2200	4000	3800	3800	4000	3800
Замена динамика	2190	2700	3100	3100	2600	2600	2600	3300	3600	3600	3600	3600
Замена разъема наушников	1900	2100	2200	2300	2100	2200	2600	2600	2800	2800	3500	2800
Чистка после попадания влаги	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	2000
Обновление ПО	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Ремонт Wi-fi модуля	4000	4000	5500	6500	4500	4400	4500	5800	7000	7000	8500	7000
Замена контроллера питания	4500	5200	6000	7000	4400	4400	5000	6500	7500	7500	9000	7500